

Rens og rengøring af dit murværk – uden brug af saltsyre:

Nedenstående gælder **KUN** for funktionsmørtler – herunder murermørtlerne

1. Følg **ALTID** branchens Afdækningsvejledning.
http://www.weber.dk/uploads/media/Afdækning_printvenlig.pdf
2. Som altid bør der mures så rent som muligt. Benyt Fugepressejern eller andet redskab af STÅL til trykning af fugerne
3. Det er vigtigt at fugerne er **HELT** fyldte – især studsfugerne
4. Rens og rengør evt. slam og mørtelrester på sten med en sort eller brun skuresvamp af f.eks mærket Rubi/Svalk.
Benyt **IKKE** vand på skuresvampen
5. Nu burde de fleste sten være pæne og rene.
Man kan afrense/rengøre ekstra med vand inden for ca. en 2-4 dage. Benyt et hårdt skumgummibræt.
6. Skulle der mod forventning være rester af slam/mørtel tilbage kan det anbefales at benytte en træpind alternativt at tage en murstenskal og afrense/rengøre murværket med.

Hvis der stadig er rester af slam/mørtel på murværket kan I kontakte special firmaer for afrensning/rengøring af murværket – herunder MV Produkter på www.mvprodukter.dk

