

# PRODUKTBLAD



- Fiberforstærket
- Støvreduceret
- Leveres i 20 kg sæk

## Anvendelsesområde

**weber gulvafretning, hurtig** kan bruges til alle små og lidt større afretningsarbejder i boliger. Produktet er velegnet til de fleste typer underlag, både med vedhæftning og som flydende gulv i tykkelser 5-50 mm. **weber gulvafretning hurtig** er velegnet til anvendelse med elektrisk eller vandbåren gulvvarme. I vådrum skal der altid påføres membran på afretningsmassen. **weber gulvafretning hurtig** er et godt underlag for alle typer belægninger med undtagelse af epoxy, limet parket og massive trægulve. Belægninger kan påføres efter et døgn's tørretid pr. cm tykkelse på afretningsmassen. Produktet kan ikke ligge som et færdigt slidlag.

## Produktbeskrivelse

**weber gulvafretning, hurtig** er en støvreduceret, fiberforstærket, selvtørrende, cementbaseret afretningsmasse til de fleste typer underlag. For at opnå en helt glat overflade kræves en let bearbejdning med en bred spartel. Materialet leveres i 20 kg sække med tørt pulver. Kornstørrelse < 3,0 mm. Produktet er frit for slagger og kasein og er fugtskadestabil.

## Tekniske data

Påføringstemperatur	+ 10-25 °C
Vandbehov	3,2 liter pr. 20 kg sæk (16 % af tørvægten)
Forskydningsstyrke	> 1,0
Hærdetid	Gangbar efter 3 timer
Udvendig anvendelse	Nej
Indvendig anvendelse	Ja
Trykstyrke klasse C30	EN 13813 28 døgn: Middelværdi 36 N/mm <sup>2</sup> (MPa), EN 13892-2
Bøjetrækstyrke klasse F7	EN 13813 28 døgn: Middelværdi 9 N/mm <sup>2</sup> (MPa), EN 138922
Krympning, 28 døgn	< 0,4 mm/m, EN 13454-2
Brandklasse	A2fl-s1
Modstandsevne (RWFC-klasse)	RWFC250 (ved lagtykkelse 5-50 mm), EN 13892-7

## Produktoversigt

### Materialeforbrug

- 5 mm = 9,25 kg/m<sup>2</sup>, 10 mm = 18,5 kg/m<sup>2</sup>

### Lagtykkelse

- 5-50 mm

### Holdbarhed

- Op til 6 måneder ved tør opbevaring

### Gangbar

- Efter ca. 3 timer

# PRODUKTBLAD



## Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilleffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

## Emballage

- 20 kg sæk

Varenr.

- 2207564

DB-nr.

- 1672261

## Forberedelse

For at det bedste resultat kan opnås, skal temperaturen i arbejdslokalet altid være mellem + 10 °C og + 25 °C. Undgå træk og direkte sollys. Sækkene med materiale bør have rumtemperatur, før de benyttes. Stærkt nedkølet pulver vil medføre, at ikke alle tilsætningsstoffer opløses tilstrækkelig under blanding. Høje temperaturer medfører, at massen flyder dårligere og hurtigt bliver hård.

For at sikre at gulvet bliver helt plant, anbefaler vi en enkelt nivellering af gulvet før afretning, specielt ved store højdeforskelle. Marker højde- og lavpunkter for lettere at kunne se, hvor der behøves mere eller mindre masse under påføring af weber gulvafretning hurtig. Man kan med fordel anvende weber Højdebrikker.

## Underlag

- Ny og gammel beton
- Betonelementer, trægulve
- Spånplader
- Letbeton
- Leca® Dækelementer
- Fliser
- Klinker

Underlaget skal altid være rent og frit for støv, fedt, olie og andre løse partikler og forureninger. For ny beton er det vigtigt, at man fjerner cementskuden på betonen. Underlagets overfladestyrke bør være > 0,5 MPa. På alle underlag, hvor weber gulvafretning hurtig lægges med vedhæftning, skal der først primes med weber.floor 4716 Primer. Se datablad for primeren vedrørende priming af forskellige underlag. Primeren skal danne film, før weber gulvafretning hurtig påføres.

Underlagets temperatur skal altid være over + 10 °C, og overfladen skal være tør.

## Blanding

Blanding udføres med røreværk og blandestav i en blandespand. weber gulvafretning hurtig blandes med ca. 3,2 liter vand pr. 20 kg sæk. Hæld først vandet i blandekarret, tilsæt derefter pulveret. Bland derefter massen til en homogen og klumpfri, letflydende masse. Blandetiden er ca. 2 minutter.

## Påføring

Massen hældes fra blandespanden og fordeles i længder parallelt med en kortvæg. Hæld næste længde i den foregående for at opnå optimal sammenflydning. Tykkelsen kontrolleres ved at stikke en tommestok ned i massen på gulvet. Massens bearbejdes og jævnes med en bred spatel. I rumtemperatur kan massen bearbejdes i ca. 20 minutter. Det er lettest at udføre arbejdet, hvis man er to, der arbejder sammen - den ene til at blande, den anden til at hælde massen ud på gulvet.

## Efterbehandling

weber gulvafretning, hurtig kan belægges allerede dagen efter. Ved tykkelser over 1 cm skal man vente 1 døgn pr. cm tykkelse. Belægning skal senest udføres 1 uge efter påføring af weber gulvafretning, hurtig.