

Instruktion for blandepumpe 860

Betjeningsvejledning

1. Placer maskinen på et plant underlag. Lås støttebenet ned i nedfalden stilling.
2. Tilslutning vandslange 19 mm (3/4 ") til trykpumpen. Det øverste manometer skal angive 4 bar. Ellers kræver det en trykreguleringspumpe.
3. Tilslut det elektriske kabel til 16 amp. Den grønne lampe tænder som indikator for "netspænding"
4. Tryk på reset-knappen. Grønt lys "Drift klar" tænder.
5. Kontroller pumpemotorens rotationsretning - se markeringen på motoren - ved kortvarigt at trykke på "manuel" start. Omdrejningsretningen kan ændres på fasevenderen.
6. Forvand pumpeslangen ved at tilslutte pumpeslangen med adapteren til rengøring til vandudløbet og hold den fuldt åben i 10 sekunder.
7. Tryk på knappen til vandjusteringen og juster til det anbefalede flydemål med nåleventilen. Den nødvendige vandmængde er afhængig af materialet, se instruktion på posen.
8. Fyld blanderøret halvt op med vand ved at trykke på knappen til vand.
9. Tryk på reset-knappen. Hvis stopknappen Anvendes, eller vandtrykket falder til under 2 bar skal maskinen genstartes. Tryk på reset-knappen før genstart.
10. Tilslut fjernbetjeningskablet til fjernstyringsudtaget.
11. Maskinen er nu klar. Fyld tørmørtel i blandekarret, start maskinen med fjernbetjeningen. Sørg for, at materialet i blandekarret blandes kontinuerligt.
12. Start maskinen og juster vandgennemstrømningen, så den passer til flydemålet.
13. Tilslut pumpeslangen til materialeudløb.
14. Lav et flydemål ved slangeudløbet, følg værdierne på poserne.

Efterbehandling og rengøring

1. Kør maskinen, indtil blandekarret er næsten tomt for materialer.
2. Fjernbetjeningskablet frakobles.
3. Fjern forsigtigt pumpeslangen fra materialeudløbet efter 2 minutter.
4. Stop en rensebold i pumpeslangen.
5. Tilslut pumpeslangen med rengøringsadapteren til vandforsyningen.
6. Tænd for vandhanen og lad rensebolden glide 2 gange gennem pumpeslangen.
7. Skru ned for pumpemotoren og rengør blandeakslen.
8. Sæt rens værktøjet i blanderøret. Løft motoren.
9. Kør med maskinen et par sekunder for at rense blanderøret.
10. Erstat rengøringsværktøjet med den rengjorte blandeaksel og kør med maskinen i ca. 15 sekunder. I mellemtiden rengøres materialeudløb omhyggeligt med rensbørsten.
11. Vip blandedelen ud og rengør materialespæddet og ventilationshullet.
12. Åbn alle vandhaner.
13. Stil først maskinen tilbage, når den er rengjort.



Saint-Gobain Weber
Silovej 3 – 2690 Karlslunde
Telefon 70 10 10 25
www.weber.dk